



Upgrade svářečky S178A/S153A/NJ001 programem Splicer Data Explorer

<u>Upozornění</u>

- Pomocí Splicer Data Exploreru lze upgradovat pouze svářečky S178A/S153A se softwarem A04 a vyšším.
- Upgradovat lze obě generace svářeček S178A, S178A Ver. 2, S153A, S153A Ver. 2.
- V průběhu upgradu neodpojujte USB kabel, jinak může dojít k poškození svářečky.
- Před započetím upgradu připojte svářečku na napáječ.
- V průběhu upgradu budou přepsány všechny svařovací a zapékací programy do defaultního nastavení. Pokud máte programy editované, proveď te zálohu.
- K provedení upgradu je nutný přístup k síti internet.

Aktuální verzi programu Splice Data Explorer můžete stáhnout na <u>stránkách výrobce</u> nebo <u>webu PROFiber</u>.

Podrobný manuál v anglickém jazyce na stránkách výrobce.

Postup pro upgrade svářečky

- 1. Zapněte svářečku a připojte k PC pomocí mini USB kabelu.
- 2. Nainstalujte USB ovladače.
- 3. Zapněte Splicer Data Explorer. Zobrazí se okno, které vás upozorňuje na zhasnutí LCD svářečky. Klikněte "OK".



4. Zobrazí se hlavní panel Splicer Data Exploreru. Klikněte na záložku "Update".

-	Splice Data Explorer	[Vers	ion 1.3.2]		
	Monitor		Manual Capture Data	Splice Information	Update





5. Klikněte na "Update Fusion Splicer".



6. Zadejte sériové číslo svářečky včetně nul. Vždy musíte zadat pět čísel.

Password	×
Please input the serial number of fusion splicer.	
OK Cancel	

7. Připojte napáječ ke svářečce.







8. Program zobrazí dostupné verze softwaru ke stažení. Vyberte požadovanou verzi a klikněte na "Start".

🔗 Splice Data Explorer 👘 [Versi	on 1.3.2]					
Monitor	Manual Capture Data	Splice Information	Update			
Update Fusion Splicer	Update Splicer Data Explorer					
Version A13a	in Fusion Splicer	Software update file from Internet Please select a install file. File name 1 A14.bin				
Status						
Install	2.					
CAUTION: LCD screen of fusion splicer turn	s off while PC screen is activated.					





- 9. Upozornění a souhlas s upgrade.
 - Nevypínejte svářečku a neodpojujte napájení v průběhu upgradu.
 - Neodpojujte USB kabel v průběhu upgradu.
 - V průběhu upgradu nemačkejte klávesy svářečky.
 - V průběhu upgradu nespouštějte a nemanipulujte s jinou aplikací nebo Splice Data Explorerem.
 - Pokud bude upgrade v průběhu přerušen, může dojít k poškození softwaru a svářečka nebude funkční.

Informat	ion 🗙						
⚠	Update agreement						
	IPlease never turn off the power supply of the fusion splicer while updating it.						
	IPlease do not pull out the USB cable , and do not operate the fusion splicer until the installation is completed.						
	IPlease do not operate this software and other applications until the installation is completed.						
	When it failed in installation, the Fusion Splicer might not operate.						
	If you accept the update agreement, click "I Agree" to continue.						
	You must accept the agreement to install the new software.						
	I Agree Cancel						

Pokud souhlasíte s upgradem klikněte na "I Agree". Pokud nesouhlasíte, klikněte na "Cancel".





🕈 Splice Data Explorer 👘 [Vers	ion 1.3.2]					
Monitor	Manual Capture Data	Splice Information	Update			
Update Fusion Splicer	Update Splicer Data Explorer					
- Current Software Versio	in in Fusion Splicer	Software update file from Internet Please select a install file.				
Version A13	3a	File name A14.bin				
		Start				
Status						
Sending						
Install						
AUTION: LCD screen of fusion splicer turns off while PC screen is activated.						

10. Splicer Data Explorer spustí proces upgradu. Počkejte, až bude proces dokončen.

11. Dokončení procesu upgradu bude oznámeno programem. Po kliknutí na "OK" dojde k restartu svářečky.



12. Upgrade je dokončen.

V případě dotazů kontaktujte: Tomáš Mrázek, tomas.mrazek@profiber.eu, tel.: +420 606 626 256